

# Mise en route de la sono

- Brancher les 3 câbles sur "Prises Sonorisation"
  - 1 - le câble de l'Ampli (repéré avec scotch bleu)
  - 2 - le câble de la mixette (repéré avec scotch bleu)
  - 3 - la prise du micro H.F. (repérée avec scotch bleu)
- Dans les prises électrique (220V) réservées au son
- Contrôler la liaison entre la mixette et l'ampli câbles son N° 1 et 2 de chaque côté
- Allumer l'Ampli NEXO du haut
- Monter le général de l'Ampli NEXO au maximum
- Monter le général (à mis course) de la mixette
- Allumer la base du micro 1 (H.F.)
- Allumer le micro 1 (H.F.)
  - {bouton rouge à l'arrière du micro}
- Monter sur la mixette le micro 1 (H.F.)
- Ou monter sur la mixette le micro 2 (Filaire)
- Ou monter les 2 micros

## La sonorisation coupe automatiquement lors d'un dépassement sonore de 95db.

**Nota** : Il est possible d'écouter de la musique d'ambiance en allumant le lecteur CD au dessus de la mixette et en montant les curseurs correspondants sur la mixette

## Matériel mis à disposition :

- 1 double ampli NEXO
- 2 enceintes NEXO
- 2 pieds de support
- 3 rallonges et un raccord SPEAKON
- 1 système de mixage + lecteur CD
- 1 micro SM 58
- 2 rallonges micro 10 m
- 1 micro HF avec base et alimentation
- 2 pieds de micro avec 2 pinces micro

**ASTREINTE TÉLÉPHONIQUE  
EN CAS DE PROBLÈME IMPORTANT**

**Composez le : 05.49.20.21.80**